

ชุดติดตั้งระบบเยี่ยมผู้ต้องขัง

คุณสมบัติ

1. มีเครื่องคีย์ควบคุมการสนทนา
2. ใช้ได้ตั้งแต่ 1-96 จุด
3. สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0-99 นาที
4. สามารถต่อเชื่อมระบบบันทึกเทประหว่างการสนทนาได้
5. มีระบบสำรองการจ่ายไฟ
6. ใช้กับเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาได้ (Single line)
7. มีระบบดักฟังการสนทนา



เรือนจำที่ติดตั้งระบบชุดเยี่ยมผู้ต้องขัง

- เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
- เรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ
- เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
- เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
- เรือนจำจังหวัดพิจิตร
- เรือนจำจังหวัดเลย
- เรือนจำจังหวัดชุมพร
- เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
- เรือนจำอำเภอเกาะภูเก็ต
- เรือนจำอำเภอเกาะสมุย
- เรือนจำพิเศษพัทยา
- เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
- เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
- เรือนจำจังหวัดพะเยา
- เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
- เรือนจำอำเภอไชยยา



บริษัท แปซิฟิกโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด
PACIFIC TELECOMMUNICATION & TELEPHONE CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ : 1632-1634 หมู่ 11 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2933-9301 (อัตโนมัติ 10 สาย), 0-2514-8084 โทรสาร 0-2539-1113 มือถือ 08-1812-0245

Headoffice : 1632-1634 Moo 11 Ladprao RD. Wangthonglang Bangkok 10310

www.ptt.co.th

ตำแหน่งสาย BOX CON KEYPHONE

CON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
คูช่อง CON 1	1		2		3		4		5	
คูช่อง CON 2	6		7		8		9		10	
คูช่อง CON 3	11		12		13		14		15	
คูช่อง CON 4	16		17		18		19		20	
คูช่อง CON 5	21		22		23		24		25	
คูช่อง CON 6	26		27		28		29		30	
คูช่อง CON 7	31		32		33		34		35	
คูช่อง CON 8	36		37		38		39		40	
คูช่อง CON 9	41		42		43		44		45	
คูช่อง CON 10	46		47		48					

CON Data

To Rs-232 9 pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Data	k1	k2	k3	S	E	+	SW	SW					E	E	E	E	E	E	E

สาย UTP CAT-5 +/- <> 30 meter

k1	Key Tone 1 - 16	ขาวฟ้า
k2	Key Tone 17 - 32	ฟ้า
k3	Key Tone 33 - 48	ขาวส้ม
S	Output สัญญาณเสียง	ส้ม
E	ลบ - กราว	ขาวเขียว
+	+ 12V. DC.	เขียว
SW	Start/Stop 1	ขาวน้ำตาล
SW	Start/Stop 2	น้ำตาล

KEY RS-232

1	Key-1	Tone Sound 1-16
2	Key-2	Tone Sound 17-32
3	Key-3	Tone Sound 33-48
4	Sound	Output To Phone
5	E	GROUD
6	+12V.	DC. 12V 500 MA. To Key
7	Start 1	Start/Stop ดัดต่อ เสียงผู้เยี่ยมญาติ
8	Start 2	Start/Stop ดัดต่อ เสียงผู้เยี่ยมญาติ
9		

RECORD RS-232

1	TelePhone +	ต้องการต่อเครื่องโทรศัพท์ เพื่อคุยกับคู่ช่อง ตำแหน่ง ขาที่ 1 กับขาที่ 2
2	TelePhone -	โดยใช้เครื่องธรรมดา ทั่วไป เพื่อไว้คุยหรือต้องการเตือนสายนั้นที่คุย นอกเหนือเหตุ
3	Sound -	เพื่อเข้าขยายเสียง -E
4	Sound +	เพื่อเข้าขยายเสียง +
5	E	กราว ตำแหน่ง -E
6	+12V.	ไฟออก 12V. DC. 300 ma.
7	E	E-
8	Output REC -	Out E-
9	Output REC +	Out +

การทำงานของเครื่อง KEY CONTRON

1. เครื่อง KEY สามารถ ดักฟัง 1-48 กดปุ่ม 1 ฟังได้ช่องที่ 1 และบันทึกเสียงตามที่ฟัง ช่องที่กด
2. ปุ่ม START/STOP กด START 1 ครั้ง = 1 นาทีต้องกด 10 ครั้ง แล้วแต่ท่านจะให้ผู้เยี่ยมครั้งละ นาที
3. จอเลข ถ้า 00 ไม่มีเวลา เครื่องจะหยุดทำงาน ถ้า แสดง 9 = 9 นาที ตามที่กด จำนวนครั้ง 1 ครั้ง 1 นาที ตามเลขหน้าปัด
4. STOP เมื่อ STOP เครื่องจะหยุดทำงาน เพื่อเข้ารอบใหม่
5. JACK PHONE ใช้หูฟัง แบบ STEREO 100 mw. และ Volume ปรับเสียงดัง
6. ช่อง KEY RS232 ต่อตามตำแหน่งสาย
7. ช่อง RECCORD RS232 สามารถ ต่อเครื่องโทรศัพท์ เพื่อพูดเข้าคู่ช่องได้ ขาที่ 1 + 2 เครื่องทั่วไป
8. ขาที่ บันทึก 8 + 9